

TACITAZIONE BUZZER

Rev.: 3.00

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

RIPRISTINO INCENDIO

A Premere il pulsante “LIVELLO” (led lampeggia)

A Premere 3 volte il pulsante “2”

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

GUASTI

↳ “GUASTO SISTEMA”: sostituire la scheda

↳ “SIRENA” lampeggiante: verificare uscite OUT1 e OUT2 (resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “ZONA” lampeggiante: verificare resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” lampeggiante: manca 230Vcc (fusibile)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” acceso fisso: guasto batteria o carica batteria (sostituire batterie e verificare cavi delle batterie)

TACITAZIONE BUZZER

Rev.: 3.00

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

RIPRISTINO INCENDIO

A Premere il pulsante “LIVELLO” (led lampeggia)

A Premere 3 volte il pulsante “2”

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

GUASTI

↳ “GUASTO SISTEMA”: sostituire la scheda

↳ “SIRENA” lampeggiante: verificare uscite OUT1 e OUT2 (resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “ZONA” lampeggiante: verificare resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” lampeggiante: manca 230Vcc (fusibile)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” acceso fisso: guasto batteria o carica batteria (sostituire batterie e verificare cavi delle batterie)

TACITAZIONE BUZZER

Rev.: 3.00

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

RIPRISTINO INCENDIO

A Premere il pulsante “LIVELLO” (led lampeggia)

A Premere 3 volte il pulsante “2”

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

GUASTI

↳ “GUASTO SISTEMA”: sostituire la scheda

↳ “SIRENA” lampeggiante: verificare uscite OUT1 e OUT2 (resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “ZONA” lampeggiante: verificare resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” lampeggiante: manca 230Vcc (fusibile)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” acceso fisso: guasto batteria o carica batteria (sostituire batterie e verificare cavi delle batterie)

TACITAZIONE BUZZER

Rev.: 3.00

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

RIPRISTINO INCENDIO

A Premere il pulsante “LIVELLO” (led lampeggia)

A Premere 3 volte il pulsante “2”

A Premere il pulsante “TACITAZIONE”

GUASTI

↳ “GUASTO SISTEMA”: sostituire la scheda

↳ “SIRENA” lampeggiante: verificare uscite OUT1 e OUT2 (resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “ZONA” lampeggiante: verificare resistenza di fine linea, collegamenti, dispositivi collegati)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” lampeggiante: manca 230Vcc (fusibile)

↳ “GUASTO ALIMENTAZIONE” acceso fisso: guasto batteria o carica batteria (sostituire batterie e verificare cavi delle batterie)